

## ぷらら高速モバイルオプション(EM) ～光ポータブル(PWR-Q200)設定マニュアル～

(NTT東日本から光ポータブルをレンタルされているお客様用)

NTT東日本製光ポータブル(PWR-Q200)を設定する際にご覧ください。



「取扱説明書」に記載の設定方法で接続設定がうまくいかない場合、こちらの設定マニュアルに記載の方法でお試ください。

2012年1月版

株式会社 NTTぷらら

# ぷらら高速モバイルオプション(EM) ～光ポータブル(PWR-Q200)設定マニュアル～

本マニュアルはPC(またはMac)と光ポータブルをLANケーブルで直接接続して設定することを前提としています。無線LANを用いて設定する場合は「ステップ④」の代わりに「ステップ⑬」を先に実施してください。

## ステップ①

電源が切れていることを確認し、光ポータブル取扱説明書(37ページ)を参照の上、裏ぶたを外してSIMカードを光ポータブルに取り付けます。

## ステップ②

設定に必要なネットワーク名(SSID)※と暗号化キー(KEY)※の値を確認します。  
※出荷時のSSID(12桁の値)と暗号化キー(13桁の値)は光ポータブル本体の裏ぶたを取り外したところに記載されています。電源がOFFになっていることを確認した後、裏ぶたを取り外し、確認してください。

## ステップ③

付属のバッテリーを取り付けてから、裏ぶたを閉め、光ポータブル本体をクレードルに装着します。バッテリーの充電が十分でない場合、付属の電源アダプターをクレードルに接続し、電源アダプターをコンセントにつなぎます。

## ステップ④

LANケーブルをPC(またはMac)とクレードルに直接接続※し、クレードル背面のスイッチを「INTERNET」から「LAN」に切り替えてから、電源をONにします。



※LANケーブルを用いて、光ポータブルをPC(またはMac)と直接接続してください。ルーターを介した場合は、うまく設定出来ない場合があります。

## ステップ⑤

PC(またはMac)からブラウザー※を起動します。  
※(Internet Explorer、FireFox、Safari、Chromeなど)

## ステップ⑥

アドレスバーに「http://192.168.11.1」と入力し、Enter(Return)キーを押します。

## ステップ⑦



ブラウザーに左の画面が表示されます。左下の「ログイン」をクリックします。

表示されない場合は、一度PC(またはMac)を再起動し、ステップ⑥から始めてください。  
ステップ④の代わりにステップ⑬を実施した場合は、再起動後、光ポータブルのSSIDで無線LAN接続できているか、確認してください。  
接続できていない場合は、ステップ⑬をもう一度実施します。

## ステップ⑧



上の画面※<sup>1</sup>が表示されます。「ユーザ名」に「root」と入力し、パスワードは空欄のまま「OK」をクリックします。※<sup>1</sup>.ブラウザーによって異なります。

Macの場合※<sup>2</sup>



※<sup>2</sup>.Macの場合「名前」に「root」と入力し、パスワードは空欄のまま「ログイン」をクリックします。

## ステップ⑨



左の画面が表示されます。画面上部の「WAN設定」をクリックします。



## ステップ 10

以下の画面が表示されます。画面上部の「3G/HSPA」をクリックします。



以下の画面が表示されます。「新規追加」をクリックします。



各項目を以下の値に設定し、「設定」をクリックします。

設定項目	設定する値	
3G/HSPA プロフィール 新規作成	接続先名	<任意の値>
	キャリア選択	イー・モバイル
	接続方式	その他の接続方式
	PDP Type	IP
	APN(接続先)	plala.or.jp
	MTU値	1500
	ユーザー名※1	<ぶららのユーザーID>
	パスワード※2	<ぶららの本パスワード>
	スケジュール	<input type="checkbox"/> <チェックしない>
接続可能時間 (スケジュール)	<設定不要>	
ネーム サーバ	サーバから割り当て られたアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
	プライマリDNS	<設定不要>
	セカンダリDNS	<設定不要>
認証時の暗号化	自動選択	

※1. ユーザIDはぶらら会員登録で確認してください。  
ユーザIDの後に「@plala.or.jp」などのサフィックスは不要です。  
※2. 本パスワードはぶらら会員登録で確認してください。

## ステップ 11

「3G/HSPA設定」の画面に戻ります。光ポータブル本体に「plala.or.jp」と表示されたことを確認してブラウザを閉じて下さい。

## ステップ 12

以上で「光ポータブル」の設定は完了です。LANケーブルをはずし、設定前の状態に戻します。

## ステップ 13

続いてPC(またはMac)と光ポータブル間の無線LAN接続設定を行います。

### ■Windows Vista/7の場合

機器に添付されている「簡単セットアップガイド」も合わせて参照ください。

※無線LAN接続機能があるPCに限ります。

- 1) 光ポータブルの電源をONにします。
- 2) 「スタートボタン」→「コントロールパネル」を開きます。(Windows7の場合、続けて「ネットワークとインターネット」をクリックします。)
- 3) 「ネットワークと共有センター」をクリックします。
- 4) 「ネットワークに接続」をクリックします。
- 5) ステップ②で確認したSSIDと同じ名前のアイコンをクリックし「接続」をクリックします。
- 6) 「セキュリティキー」に裏ぶたを外した場所に記載されている「KEY」の値(13桁の値)を入力し、「次へ」をクリックします。
- 7) Vistaの場合「\*\*\*\*\*に正常に接続しました」と表示されたら、「このネットワークプロファイルを保存する」にチェックし、「閉じる」をクリックします。
- 8) 以上で完了です。

### ■MacOSXの場合

- 1) 光ポータブルの電源をONにします。
- 2) 「システム環境設定」を開きます。
- 3) 「ネットワーク」を開きます。
- 4) 左側の「WiFi」を選択し、「WiFiを入にする」をクリックします。
- 5) 「ネットワーク名」でステップ②で確認したSSIDを選択します。
- 6) 「パスワード」にステップ②で確認した暗号化キー(「KEY:」の値(13桁の値))を入力し、「接続」をクリックします。
- 7) 以上で完了です。

## お問い合わせ先

- メール：kojin@plala.or.jp
- 電話：お問い合わせの際は、お手元に「ぶらら会員登録」をご用意ください。

ぶららダイヤル 月～金12:00～21:00、土日祝12:00～19:00  
(※5月3日～5月5日および12月29日～1月3日を除く)

**Windowsをご利用の方** 009192-33(通話無料)

※携帯電話・公衆電話・海外等からお問い合わせの場合、050-7560-0033(通話料金はお客様負担となります)

**Macをご利用の方** 009192-34(通話無料)

※携帯電話・公衆電話・海外等からお問い合わせの場合、050-7560-0034(通話料金はお客様負担となります)

ひかり電話からお問い合わせの場合 0120-971391(通話無料)

発行元:株式会社NTTぶらら  
〒170-6024 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 24階  
本マニュアルに掲載されている内容は2011年10月1日時点の情報を元に作成されています。内容は予告なく変更される場合があります。